

Benutzerhinweise, Gebrauchsanleitung

Davoser Rodel
Hörnerodel

Artikelgruppe 01/02
Artikelgruppe 05/07/09/11



Allgemeines

Bitte lesen diese Hinweise sorgfältig vor der Benutzung durch und bewahren Sie diese auf. Bei Nichtbeachtung kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden.

Achtung !

Schlitten sind nicht zur alleinigen Benutzung durch Kinder < 3 Jahre geeignet, weil Kleinkinder nicht in der Lage sind, den Schlitten zu kontrollieren, bzw zu lenken oder bremsen. Verwendung von Kindern > 3 Jahre nur unter Aufsicht von Erwachsenen. (Eigenverantwortung !)

Kinder unter 3 Jahren dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen auf dem Schlitte gezogen werden. Es besteht Erdrückungsgefahr. Ziehgurte, Ziehseile dürfen nur von Erwachsenen montiert werden.

Beachten Sie die auf dem Rodel aufgedruckte max. Gesamtbelastbarkeit

Hinweise für den sicheren Gebrauch

Üben Sie mit Ihren Kindern das Bremsen und Lenken und zeigen Sie Kindern die Gefahren zu schnellen Fahrens und die Gefahren von Hindernissen.

Lenken und Bremsen erfolgen ausschließlich durch die Füße des Fahrers. Der Schlitten besitzt keine weiteren Lenk- und Bremsvorrichtungen. Füße daher nicht in den Schlitten stellen, sondern bremsbereit halten. Die seitlichen Holme als Haltegriffe verwenden.

Achten Sie darauf, daß sich das Gelände zum Schlittenfahren eignet. Nur auf Schnee fahren, nicht über Schanzen springen, nicht durch Eisrinnen fahren, auf andere Personen Rücksicht nehmen und auf Hindernisse, wie Steine, Bäume etc achten.

Nicht von motorisierten Fahrzeugen ziehen lassen.

Geeignete Schutzausrüstung, wie Sicherheitshelm, robuste Kleidung, Protektoren, Handschuhe und Schuhwerk mit griffiger Sohle werden empfohlen.

Nicht mit lose hängenden Kleidungsstücken fahren, es besteht Erdrückungsgefahr.


Keine Veränderungen am Produkt vornehmen, die die Sicherheit beeinflussen.

Wartung und Pflege

Eine Wartung ist nicht erforderlich. Evtl. Reinigungen können Sie mit handelsüblichen Haushaltsreinigern durchführen. Nach dem ersten Fahren, kann sich auf der Kufe Flugrost bilden, der mit Schleifpapier entfernt werden kann.

Den Rodel immer trocken und luftig lagern.



SIRCH  made in Germany
Waldmühle 5, D-87736 Böhlen